

ضبط الساعة



الشكل 1

تبدأ "Auto" (تلقائي) و"0:00" بالوميض عند تشغيل الوحدة لأول مرة. لضبط الساعة، اضغط الزر الموجود بالوسط؛ وعندما تظهر، ● اضغط "+" أو "-" لتعيين الوقت الصحيح. بعد 5 ثوانٍ، ● يتوقف الرمز عن الإضاءة ويتم تعيين الوقت (الشكل 1). لضبط الوقت في مرحلة لاحقة، اضغط على الزر الأوسط وعدل الساعة كما هو موضح بالأعلى.

عداد الدقائق



الشكل 2

حيث إن عداد الدقائق لا يتحكم في تشغيل الفرن، فإن الفرن سيظل يعمل حتى بعد انتهاء العد. لضبطه، اضغط الزر "+" حتى تظهر  (الشكل 2). اضغط "+" أو "-" لتعيين الوقت المطلوب. لضبط عداد الوقت في مرحلة لاحقة، اضغط على زر "+" وعدل العداد كما هو موضح بالأعلى. يصدر عداد الوقت صوتًا عند انتهاء العد. اضغط على أي زر لإيقاف الصوت.