

ضبط قوة الإشارة الصوتية



لضبط قوة صفارة الإشارة الصوتية ، عليك بالضغط في نفس الوقت على المفاتيح "+" و "-" . ومن بعدها اضغط على المفتاح الموجود في المركز ، فتظهر كتابة " رنة 1 " (رنة مرتفعة) بالضوء المتقطع . من بعدها اضغط تكرارا على المفتاح "0" لكي تختار "رنه 2" (رنة متوسطة) او "رنه 3" (رنه خافته) .

إضغط على المفتاح الموجود في المركز لبرمجة الرنة التي تختارها .

برمجة الطهي الأوتوماتيكي



شكل 5

وظيفة الطهي مع برمجة لوقت محدد .
اضغط على المفتاح الموجود في المركز لمدة 3 ثوان ، اضغط من جديد على
المفتاح الموجود في المركز فتظهر كتابة "طول" . بالضغط على المفاتيح "+"
و "-" تتم برمجة وقت الطهي المرغوب . انتظر بضعة ثوان حتى يتم حفظ
الضبط في الذاكرة .
اضغط من جديد على المفتاح الموجود في المركز لمدة 3 ثوان . اضغط من
جديد على المفتاح الموجود في المركز مرتان متتاليتان فتظهر كتابة "نهاية" (شكل
4) . بالضغط على المفاتيح "+" و "-" يمكنك برمجة ساعة نهاية الطهي
المرغوبه .

مثل :

الساعة الان : 12:30

برمجة مدة الطهي : 10 دقائق

برمجة نهاية الطهي : 14:00

يبدأ الفرن بالطهي على الساعة 13:50 (14:00 ناقص 00:10) بالحرارة

والوظيفة المحددتان مسبقا ويتوقف عن العمل على الساعة 14:00 .

عند نهاية الطهي ستنبعث اشارة صوتية ، والتي يمكن ايقافها بالضغط على اي
مفتاح .

لتقوم من بعدها بضبط عداد الدقائق ، إضغط على المفتاح الموجود في المركز من جديد لمدة 3 ثوان ومن ثم عليك بالقيام بالضبط من جديد .
إشارة صوتية تعلم نهاية العد . لإيقاف عملها عليك بالضغط على اي مفتاح .

طوال مدة الطهي



شكل 3

إنها وظيفة الطهي النصف أوتوماتيكي . وتسمح بتحديد طول مدة الطهي . اضغط على المفتاح الموجود في المركز لمدة 3 ثوان ، إضغط من جديد على المفتاح الموجود في المركز فتظهر كتابة "طول" (شكل 3) . بالضغط على المفاتيح "+" و "-" تتم برمجة وقت الطهي المرغوب .

نهاية الطهي



شكل 4

يمكن برمجة الساعة التي ينتهي فيها الطهي .
اضغط على المفتاح الموجود في المركز لمدة 3 ثوان . إضغط من جديد على المفتاح الموجود في المركز فتظهر كتابة "نهاية" (شكل 4) . بالضغط على المفاتيح "+" و "-" تتم برمجة ساعة نهاية الطهي المرغوبه .
يشغل الفرن بالحرارة والتشغيل مبرمجان مسبقا حتى الساعة المحددة .

التحكم في ساعة التوقيت باللمس

ضبط الساعة



شكل 1

عند اول تشغيل تظهر الرموز "ذاتي" و "0:00" باضاءة متقطعة . لكي يتم ضبط الساعة لأول مره ، عليك بالضغط على المفتاح الموجود في المركز لمدة 3 ثواني تقريبا . عندما يظهر الرمز  اضغط على مفتاح "+" او "-" لضبط الساعة المرغوبة . عليك بالانتظار ، ثم اشارة صوتية تعلم ان الساعة تم ضبطها (شكل 1) . ان تبديل الساعة المبرمجة يمكن ان يتم من بعدها وذلك بالضغط في نفس الوقت على مفتاح "+" و "-" لمدة 3 ثوان ومن ثم البدء بضبط الساعة مثلما تم شرحه من قبل .

عداد الدقائق



شكل 2

وظيفة عداد الدقائق هي وظيفة لا تتفاعل مع عمل الفرن ، لذلك عند نهاية العد يستمر الفرن بالعمل . لضبطه عليك بالضغط على المفتاح الموجود في المركز لمدة 3 ثوان ، حتى يظهر الرمز  (شكل 2) . بالضغط على المفاتيح "+" و "-" تتم برمجة الوقت المرغوب .

التحكم في ساعة التوقيت باللمس

